


FACE AU COVID-19


COMMENT METTRE UN MASQUE ?



1. **Se laver les mains**, avant même de toucher le masque, avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
2. Sortir le masque, en ne touchant que les élastiques ou les fils
3. Placer les liens autour des oreilles sans toucher la partie centrale du masque
4. Appuyer sur la partie haute du masque, au niveau du nez, ce qui permet de le rendre hermétique.
5. Attraper le bas du masque avec votre main propre, puis le tirer pour couvrir le menton.



COMMENT ENLEVER SON MASQUE PROPREMENT ?



En cas de soif ou de faim, retirez toujours la protection par les lanières ou les élastiques. **Ne tirez jamais votre masque vers votre cou, potentiellement contaminé.**

À savoir : Le masque peut être porté 4 heures maximum pour être efficace. Chaque fois que vous touchez un masque usagé, lavez-vous les mains.

COMMENT NETTOYER SON MASQUE EN TISSU ?

- Laver le masque à **60° pendant 30 minutes** avec un détergent en machine à laver ;
- Éviter le lavage à l'alcool ou à la Javel qui endommagent le tissu et donc la capacité filtrante du masque ;
- Si le masque ne peut pas être désinfecté immédiatement, il faut le placer dans une boîte hermétique que l'on nettoiera ensuite avec de l'eau de Javel.

Ne réutilisez pas des masques à usage unique. Jetez votre masque usagé immédiatement dans une poubelle fermée, puis lavez-vous les mains.

Qu'en est-il du fer à repasser et du sèche-cheveux ?

L'Afnor, l'association française de normalisation, revient sur la question de leur utilisation pour les masques en tissu. Concernant le fer à repasser, elle reconnaît son utilité « pour l'entretien, pour retirer des éventuels plis après lavage. Une attention particulière doit être portée à ne pas endommager les composants du masque, notamment les brides en élastique. Quant au sèche-cheveux, il peut éventuellement être utilisé « pour faire sécher le masque plus vite ».

Mais attention, l'utilisation du fer à repasser et/ou du sèche-cheveux ne peut en aucun cas remplacer le lavage en machine (cycle coton à 60 °C) nécessaire après chaque utilisation ».

ville-gennevilliers.fr

L'audace
d'une ville populaire

VILLE DE
Gennevilliers